© Copyright 2011 by Logitech

Produktinformation

Harmony 200

Artikelnummer: 915-000150

Paketeigenschaften

	Einzelverpackung	Karton	Umkarton
Artikelnummer	915-000150		
EAN-Code	5 099 206 026 599		5 099 206 026 5916
Gewicht	330,9 g		3,000 kg
Breite	27,40 cm		38,70 cm
Tiefe	14,60 cm		15,40 cm
Höhe	4,70 cm		28,70 cm
Volumen	1,880 dm^3		0,01710 m^3
Anzahl je Karton			
Anzahl je Umkarton	8		1
Anzahl je Palette EURO	840		105

Paketinhalt

- Fernbedienung
- USB-Kabel
- 2 Batterien vom Typ AA
- Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

Die **Logitech® Harmony® 200** können Sie mit einem einzigen Tastendruck Ihr Fernsehprogramm genießen und eine verloren gegangene oder defekte Fernbedienung ersetzen.

Highlights

- Wir unterstützen über 5.000 Marken und unsere Online-Gerätedatenbank wächst jeden Tag, sodass Sie sicher sein können, dass die Fernbedienung mit allen Ihren aktuellen und zukünftigen Geräten funktioniert. Auch wenn Sie sich einen neuen Fernseher oder einen Blu-ray™-Player anschaffen, können Sie Ihre Fernbedienung problemlos weiter nutzen. Möglicherweise ist die **Logitech Harmony® 200** sogar die letzte Fernbedienung, die Sie je kaufen.
- Dank der einfachen Online-Einrichtung müssen Sie die Fernbedienung nur an Ihren Computer anschließen und uns mitteilen, welche Geräte Sie haben. Dann können Sie sich entspannt zurücklehnen, denn unsere Online-Software erledigt den Rest für Sie.
- Mit der Taste „Watch TV“ können Sie Ihren Fernseher und Ihren Kabel- oder Satellitenempfänger mit nur einem Tastendruck einschalten.
- Die großen Tasten sind leicht zu erkennen und auch im Dunkeln einfach zu finden.
- Die **Logitech Harmony® 200** ersetzt drei andere Fernbedienungen und schafft so Ordnung auf Ihrem Wohnzimmertisch.
- 2 Jahre Garantie und technische Hotline

© Copyright 2011 by Logitech. Alle Angaben ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 4. September 2011

© Copyright 2011 by Logitech

100-Wort-Beschreibung

Die leicht einzurichtende Universalfernbedienung **Logitech Harmony® 200** funktioniert mit über 5.000 Marken und ist die perfekte Lösung, wenn Ihre alte Fernbedienung verloren oder kaputt gegangen ist oder Sie sich einfach mehr Steuerungsmöglichkeiten wünschen. Dank Online-Einrichtung ist sie leicht zu programmieren, und die Datenbank wird jeden Tag aktualisiert, sodass Sie die Steuerungsmöglichkeiten haben, die Sie brauchen – bei allen Ihren aktuellen und zukünftigen Geräten. Die großen Tasten sind auch im Dunkeln leicht zu erkennen und mit der Taste „Watch TV“ schalten Sie Ihren Fernseher und Ihren Kabel- oder Satellitenempfänger mit nur einem Tastendruck ein, wobei Sie die Lautstärkeregelung jedem beliebigen Gerät zuweisen können. Die **Logitech Harmony® 200** ist die einfache Lösung für eine zuverlässige Steuerung.

Werbetext

Gleichzeitige Aktivierung aller fürs Fernsehen erforderlichen Geräte mit einem Tastendruck, Online-Assistent für einfaches Einrichten in zwei Schritten, unterstützt über 225.000 Geräte von 5.000 Marken, Farbtasten für Videotext, 2 Jahre Garantie. PS3 Adapter separat erhältlich.

Highlight 1: Steuert bis zu 3 Geräte – ohne Funktionsverlust

Highlight 2: Einfaches Einrichten per Internet

Systemvoraussetzungen

Windows-basierter PC

- Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7
- USB-Anschluss
- Internetzugang

Mac®-Computer

- Mac OS® X 10.4.8 oder höher
- USB-Anschluss
- Internetzugang

Vorgänger

- ---

* Online-Einrichtung erforderlich.

© Copyright 2011 by Logitech. Alle Angaben ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 4. September 2011